

Návod na obsluhu elektronickej zámky Lettera

!!POZOR: Prosíme, prečítajte si starostlivo tento návod na obsluhu predtým, než budete so zámkou manipulovať alebo než budete chcieť nastaviť novú číselnú kombináciu. Nepreberáme ručenie za poruchy funkčnosti podmienené chybným prestavením, príp. použitím sily alebo neodborným zaobchádzaním, ani za vecné a majetkové škody, ktoré možno vyvolať z nesprávneho zavieraní sejf.

1. Vkladanie batérií

Do trezoru sú potrebné 4 ks 1,5-voltových AA batérií.

Odstráňte kryt batérií na pravej strane elektroniky a vložte batérie. Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené (pól + alebo -). Teraz sa preverí stav elektroniky zámky. Ak je všetko v poriadku, na displeji sa objaví „good“.

2. Otvorenie trezoru po vložení batérií

Kvôli prvému elektronickejmu otvoreniu trezoru stlačte tlačidlo „START“. Zobrazovanie na čelnej doske ukáže „-----“. Teraz zadajte jeden z dvoch výrobných kódov: 0,0,0,0 (kód užívateľa) alebo 8,8,8,8 (master-kód) . Teraz sa ozve krátke pípnutie a svieti zelená dióda LED. Na displeji je „OPEN“. Otočte otočnú rúčku v priebehu 5 sekúnd doprava, aby ste sejf otvorili.

3. Programovanie kódu

Povšimnite si: pri tomto trezore možno uložiť do pamäti 2 rozličné kódy. Po prvom otvorení a vložení batérií by ste mali kvôli vlastnej bezpečnosti zmeniť obidva kódy.

Programovanie 1.kódu užívateľa

- Stlačte červené tlačidlo (vnútorná strana dverí pri závese)
Ozve sa signál a na displeji sa objaví „-----“.
- Stlačte tlačidlo „START“
- Teraz zadajte 6 čísel, ktoré chcete použiť ako kód užívateľa. Ozve sa signál, na displeji sa objaví „IN“ a čísla, ktoré ste naprogramovali. Programovanie sa teraz úspešne skončilo.

Programovanie 2.kódu užívateľa

- Stlačte tlačidlo „START“
- Ozve sa signál a na displeji sa objaví „-----“.
- Stlačte červené tlačidlo (vnútorná strana dverí pri závese)
Teraz zadajte 6 čísel, ktoré chcete použiť ako kód užívateľa.
- Ozve sa signál, na displeji sa objaví „IN“ a čísla, ktoré ste naprogramovali. Programovanie sa teraz úspešne skončilo.

POZOR!! Po zadaní nesprávnej číselnej kombinácie sa ozve signál a svieti červená dióda LED. Na displeji sa objaví „ERROR“ a trezor sa neotvorí. Ak sa nesprávny kód zadá 4-krát za sebou, na displeji sa objaví „ERROR“ a signál sa ozve na asi 3 minúty. V tomto čase trezor na zadávanie nereaguje. Ak použijete na otvorenie trezoru kľúč, môžete signál prerušiť stlačením červeného tlačidla (vo vnútri trezoru).

4.

Otvorenie sejfu

- Stlačte tlačidlo „START“
- Ozve sa signál a na displeji sa objaví „-----“.
- Zadajte Váš kód 1, alebo kód 2
- Po správnom zadaní kódu svieti zelená dióda LED a na displeji svieti „OPEN“.
- **Otočte rukoväťou do 4 sekúnd v pravo a otvoríte sejf!**

5. Výstraha pre batérie

Na testovanie batérií jednoducho stlačte tlačidlo „START“. Keď sa na displeji objaví „LO-BAE“, mali by ste batérie vymeniť.

6. Vloženie nových batérií

Do trezoru sú potrebné 4 ks 1,5-voltových AA batérií.

Vložte nové batérie. Po výmene batérií sa preverí stav elektroniky zámky; ak sa na displeji objaví „good“, je všetko v poriadku.

Odporúčame používať len alkalické batérie.

7. MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE:

Vo váš prospech sme do trezoru zabudovali mechanický systém núdzového otvárania. Ak zabudnete svoj kód alebo ste ho niekde založili, odstráňte kryt batérií a vyberte batérie. Zasuňte kľúč pre núdzové otváranie a otočte ho doľava až na doraz, potom otočnú rúčku otočte doprava. Takto je možné trezor kedykoľvek otvoriť.