

Návod k obsluze elektronického TREZORU SAFElectronics EURON - II.BEZP. TŘÍDA

NEJPRVE POZORNĚ PROČTĚTE CELÝ NÁVOD

Základní informace

- trezor se otevírá tak, že **nejprve** zadáním správného kódu **odblokuje**me mechanismus a **potom odemkneme** mechanicky
- v příbalu jsou **dvě sady klíčů**, jedna je **mimo** trezor (aby bylo možné odemknout po rozbalení) a **jedna uvnitř** trezoru, v každé z nich jsou dva různé klíče - jeden pro běžné odemykání a zamykání a druhý jen pro nouzové odemknutí
- hlášení trezoru tj. nápisy na displeji jsou doprovázeny krátkou melodií

Volba kódu - všeobecně

- tvoří jej šest číslic, každou je nutno zadat do šesti vteřin od volby předchozí - po uplynutí této doby se zadávaný kód ruší a volba se musí opakovat od začátku
- do páté zadávané číslice lze kód smazat klávesou "CLEAR" - po volbě šesté číslice trezor okamžitě vyhodnocuje správnost zadaného kódu

1. PRVNÍ manipulace s trezorem - změna kódu

Od výrobce je trezor dodáván uzamčený (kód 000000). Je tedy nutné nainstalovat vlastní uživatelský kód. Vsuneme klíč do zámku v levé části dveří pod posuvným segmentem ozdobné lišty, na klávesnici zadáme kód 000000 a odemkneme. Pokud se tak nestane do tří vteřin (v tuto dobu svítí na displeji nápis "-OPEN-"), trezor zůstane uzamknutý i zakódovaný a pro další otevření musíme volbu kódu opakovat. Změnu kódu je možné provést jen u odemknutého trezoru s otevřenými dveřmi zadáním kódu původního. Poté se na displeji objeví na šest vteřin nápis "CODE" a do uplynutí tohoto intervalu je třeba začít zadávat nový kód a následně jej potvrdit stiskem klávesy "ENTER". Neučiníme-li tak, musíme postup opakovat, v opačném případě trezor ohlásí úspěšnou změnu kódu specifickou melodií a nový kód ještě krátce zůstává na displeji zobrazen. Dveře trezoru je nyní možné zavřít a uzamknout vloženým klíčem.

2. Běžný provoz

Pro běžné odemykání trezoru (kód je již známý - uložený v paměti) opět platí, že nejprve zadáním správného kódu musíme odblokovat mechanický zámek. Teprve potom v následujících třech vteřinách máme možnost vlastního odemknutí klíčem vloženým do otvoru pod posuvným segmentem ozdobné lišty. Nestane-li se tak, trezor zůstává standardně uzamčen.

- běžné otevírání - nejdříve vsunout klíč, navolit na klávesnici správný kód a odemknout (na displeji se zobrazují namísto zadávaných čísel jen pomlčky)
- běžné zavírání - jen uzamknout klíčem po zavření dveří (**na klávesnici se neprovádí žádná volba!**)
- zavřený a uzamknutý trezor nevykazuje žádné vnější projevy
- otevřený trezor upozorňuje na potřebu zavření dveří akusticky a zároveň hlášením "-OPEN-" celkem pětkrát, vždy po jedné minutě - poté čeká bez dalších projevů
- uzavřený, ale nezamčený trezor pak hlásí opět nutnost zamknout akusticky v 10-i sekundových intervalech po dobu šesti minut (na displeji se zobrazuje nápis "CLOSED") - poté čeká bez dalších projevů
- při otevřených dveřích nikdy nemanipulujeme klíčem
- chceme-li někdy v průběhu běžného užívání trezoru změnit kód, postupujeme dle instrukcí popsaných v části "První manipulace s trezorem", tedy nový kód volíme při otevřených dveřích po zadání kódu starého a stvrzujeme jej stiskem klávesy "ENTER"
- je-li zadán nesprávný kód, na displeji se objeví nápis "ERCOdn", kde n je číslo udávající počet možných oprav chybného zadání kódu (může být hodnot 2 až 0, přičemž 0 znamená na 10 minut zablokovaný trezor)
- u zablokovaného trezoru se po stisknutí jakékoli klávesy na displeji objeví nápis "HOLD nn", kde nn značí čas zbývající do odblokování trezoru v minutách

Aktivátor

- plochý umělohmotný výlisek černé barvy zasunutý v otvoru ve vnitřním krytu dveří
- v běžném provozu trezoru s ním nemanipulujeme
- vyjímá se jen při dlouhodobém odstavení a nepoužívání trezoru
- po jeho vyjmutí a vrácení zpět se objeví nápis "-OPEN-" a **naposledy používaný kód zůstává v paměti** (při déle trvajícím nepoužívání trezoru je tedy nutné si jej poznamenat)

Napájení a výměna baterií

- k napájení elektroniky trezoru **je nutné zásadně vždy používat alkalické baterie** - typ C (4ks 1,5V monočlánků střední velikosti, běžně prodávané)
- životnost baterií v běžném provozu je více jak dva roky
- stav baterií lze kdykoli testovat u zavřeného a zamčeného trezoru stlačením klávesy “ENTER” - objeví se hlášení “ba-LO” (nutnost výměny) nebo “ba-HI” (baterie v pořádku)
- navíc při každém odemknutí trezoru je napájení testováno automaticky a při jeho poklesu pod povolenou hranici se na displeji objeví hlášení upozorňující na nutnost výměny baterií
- baterie jsou uloženy pod krytem na vnitřní části dveří označeném žlutou samolepkou
- před výměnou je nutné vyjmout aktivátor a zpět jej vrátit až po dokončení výměny
- po odšroubování krytu provedeme výměnu baterií dle vyznačeného schéma polarizace, dbáme však také, aby **minimální doba mezi vyjmutím baterií a vložením nových nebyla kratší než 2 minuty** - poté vrátíme zpět kryt
- po výměně není třeba měnit ani zadávat nový kód, trezor si pamatuje původní

Poruchové stavy

Dojde-li k poruchovému stavu, projeví se po stisku klávesy specifickou melodií a nápisem “ERROR”.

ERROR 1 - objeví se v případě přerušení napájecího napětí při zavřených dveřích
- trezor uvedeme do normálního stavu nouzovým otevřením (viz níže)
- následným zadáním původního kódu při otevřených dveřích se trezor přihlásí nápisem “HELLO” a dále je již funkční

ERROR 3 - objeví se po nouzovém odemknutí zakódovaného a uzavřeného trezoru
- zadáním původního kódu při otevřených dveřích se následným ohlášením “HELLO” stává trezor opět naprosto funkčním

ERROR 4 - objeví se při chybě elektroniky a tento stav již vyžaduje servisní zásah

Mechanické (nouzové) odemykání trezoru

Trezor je možné v případě nutnosti otevřít mechanicky - klíčem, který je součástí dodávky (2ks). Otvor nouzového zámku se nachází pod ozdobnou lištou v pravé části dveří. Musíme tedy odšroubovat čtyři šroubky pod posuvným segmentem této lišty a pohybem doleva ji sejmut. Zasuňme oba klíče do klíčových otvorů a odemkneme v pořadí pravým a pak levým. Otevřeme dveře, přičemž se na displeji objeví nápis “ERROR 3”. Zadáním původního kódu při otevřených dveřích je trezor opět plně funkční.

UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ ZAPOMENUTÍ KÓDU LZE TREZOR OTEVŘÍT JEN MECHANICKY,

TREZOR JE DÁLE NEFUNKČNÍ - JE NUTNÝ SERVISNÍ ZÁSAH.

TAKOVÝTO ZÁSAH SE NEPOČÍTÁ JAKO REKLAMAČNÍ V RÁMCI ZÁRUKY.
