

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK TREZOROV BALI 40 A BALI 50

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zámok používa heslo zložené zo šiestich číslic alebo písmen. Systém umožňuje pridanie sekundárneho hesla. Každé stlačenie tlačítka je sprevádzané zvukovým signálom.

Po zadaní správneho hesla se ozve dvojitý pípnutie. Po zadaní nesprávneho hesla ozve se jedno dlhé pípnutie. Akýkoľvek zadaný kód (napr. čiastočné zadanie kódu) sa po 10 sekundách nečinnosti automaticky zruší.

OTVORENIE TREZORU

Po zadaní kódu (6-miestneho) otočte pákou úplne doprava a otvorte dvere trezoru. Pri dodávke je nastavený výrobný kód = 1-2-3-4-5-6. Ak neotočíte pákou do 3 sekúnd od zadania kódu, zámok se opäť uzamkne.

Uzamykanie

Zavrite dvere a otočte pákou úplne doľava do zavrenej pozície. Tým je zámok zaistený. Pre kontrolu skúste otočiť pákou doprava.

Bezpečnostné blokovanie zámku

Ak zadáte 4x chybný kód, klávesnica zámku se automaticky zablokuje na 5 minút. V priebehu tejto doby v intervale 10 sekúnd bliká kontrolka a každé stlačenie tlačítka je sprevádzané dlhým pípnutím. Ak po uplynutí doby blokovania zadáte opäť 2x chybný kód, zámok se zablokuje na ďalších 5 minút.

Bezpečnostné doporučenie

Všetky kódy k trezoru by mali byť starostlivo uschované. Ako kódy nepoužívajte osobné data (napr. deň narodenia, telefónne číslo, atď.). Výrobné nastavenie kódu (1-2-3-4-5-6) zmeňte ihneď po inštalácii trezoru!

AKTIVÁCIA SEKUNDÁRNEHO KÓDU

Stlačte a držte tlačítko 1 pokiaľ nezaznie dvojitý zvukový signál. Kontrolka sa rozsvieti.

- zadajte hlavný užívateľský kód (zvukový signál)
- zadajte 2x za sebou sekundárny kód (po každom kóde zaznie zvukový signál)
- kontrolka zhasne

(Sekundárny kód môže byť menený rovnako ako hlavný užívateľský kód. Pomocou hlavného kódu môžete vymazať sekundárny kód. Hlavný kód zmazať nie je možné.)

ZMENA KÓDU (pri otvorených dverách)

Stlačte a držte tlačítko 0 pokiaľ nezaznie dvojitý zvukový signál. Kontrolka sa rozsvieti.

- zadajte pôvodný užívateľský kód (zvukový signál)
- zadajte 2x za sebou nový užívateľský kód (po každom zaznie zvukový signál)
- kontrolka zhasne

V prípade akejkoľvek chyby pri zadávaní kódov se ozve dlhé pípnutie. V tomto prípade vždy zostáva pôvodný kód bezo zmeny.

VYMAZANIE SEKUNDÁRNEHO KÓDU

Stlačte a držte tlačítko 3 pokiaľ nezaznie dvojitý zvukový signál. Kontrolka sa rozsvieti.

- zadajte hlavný užívateľský kód
- kontrolka zhasne

Sekundárny kód je vymazaný.

SIGNALIZÁCIA STAVU BATÉRIÍ

Séria zvukových signálov znamená, že je nutné vymeniť batérie. Používajte len 9V alkalické batérie! Batéria je umiestnená pod plastovým krytom na spodnej časti elektronického zámku.