

NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRONICKÝ ZÁMOK MOD. HITTRONIC

!! POZOR: Drív než otevřete zámek neboli chcete nastavit novou číselnou kombinaci, přečtete si prosím pozorně tenhle návod. Ci už při funkčních poruchách podmíněných chybným přestavováním resp. použitím násilí nebo nevecným zacházením nebo při vecných příp. majetkových škodách, napr. které se vztahují na nesprávné zamykání sejfů, nepřebíráme žádnou záruku.

1. VŠEOBECNE

Při každém použití tlačítek blikne zelená LED. Maximální odstup mezi dvěma použitími tlačítek nesmí překročit 30 sek., jinak se v tom case uskutečené zadání zas zruší.

2. OTEVŘÍT ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

Zadání 6-místního vydávacího kódu s tlačítkama 1-2-3-4-5-6 anebo zadáním Vašeho 6-místního kódu.

Prosím pozor: Korekce zadání se může provést tlačítkem „C“. V takovém případě se má zadání kompletně zopakovat. Korektné zadání se potvrdí svítícím zelenou LED po dobu cca. 6 sek.. Zároveň se elektronický zámek po dobu cca. 6 sek. pro proces otevírání uvolní. Dveře trezoru se mohou prostřednictvím páčky na tlačítkovém poli odjistit a zadní rukojetí otevřít. Uzavření elektronického uzamykacího článku se cca. po 6 sek. uskuteční automaticky a potvrdí se jednorázovým bliknutím rudé a zelené LED. Elektronický zámek je až pak uzavřen, když se páčka na tlačítkovém poli nastaví manuálně do polohy uzavření.

3. UZAVŘENÍ ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU

Úložní prostor zavřít a páčku na tlačítkovém poli otocit zpátky na doraz. Rudé značení musí být uvedenou páčkou úplně překryté. V téhle poloze je elektronický zámek mechanicky uzavřen, zároveň zhasne zelená LED.

Prosím pozor: Přesveďte se z bezpečnostních důvodů, prostřednictvím páčky na tlačítkovém poli, jestli je úložní prostor pořádně uzavřen.

4. REAKCE PŘI CHYBNÉM ZADÁNÍ KÓDU

Při zadání chybného kódu zasvítí na cca. 3 sek. rudá LED. Máte tři další pokusy zadat správný kód. Jestli jste zadali víc jak čtyřikrát chybný kód, odstartuje se blokovácí doba chybného zadání. Přes tuhle dobu nereaguje zámek 10 sek na žádné zadání. Každé další chybné zadání prodlužuje tuhle dobu o dalších 10 sek. Blokovácí dobu při chybném zadání není možné přerušit tlačítkem „C“.

5. OPRAVA PROSTŘEDNÍCTVÍM TLACITKA „C“

Jestli jste zmáčkli přes zadání tlačítko „C“, ztratí se celkové dosavadní zadání. Opustí se taky právě započatý programovací modul a musíte programovat od začátku stlacením tlačítka „P“ anebo tlačítka „*“.

Výnimka: Blokovácí doba při chybném zadání, jako i doba upozorňující na vybitou baterii se tímhle tlačítkem nedá přerušit.

6. KONTROLA BATERIE, VÝMENA BATERIE

Pri nedostatečnom nabití baterií se po zadání kódu 10 uskuteční strídavé blikání rudé a zelené LED. Tohle Vás má upozornit nato, aby jste v následujících 2 dneh vložili nové 1,5 voltové baterie typu MIGNON (alkalické).

Upozornění: V prípade, že delší dobu ignorujete upozornění, že jsou vybité baterie, dejte pozor na to, že zámek je možné otevřít a s tím i trezor až po vložení nových baterií.

Uzáver prostoru pro baterie se nachází na pravé strane schránky tlačítek. Uvolnete křížové skrutky na schránce tlačítek.

Vymnete staré baterie a vložte 2 nové 1,5 voltové baterie typu MIGNOM (alkalické).

Na kryte pro baterie je vyznaceno jak je treba baterie vložit. Naprogramovaný kód se udrží.

7. PROGRAMOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU

Pred prvním použitím Vašeho trezoru musí být z bezpečnostních duvodu zadán Váš osobní kód, tj. vydávací kód nesmí zustat uchován. Programování se smí uskutečnit jen s otevřenými dvermi a uvolnění elektronickém zámku. Drív než uskutečníte jednoduché programování Vašeho šestimístního kódu, nejdřív si ho zvolte. Nepoužívejte žádné osobné údaje, ke kterým je možné se dostat poznáním Vaší osoby. Opatrujte svůj kód tak, aby jste jen Vy mneli k nemu přístup.

7.1. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU

Upozornění: Uskutečnit jen pri otevření dverí a uzavřeném elektronickém zámku. Zelená LED musí být zhasnutá.

Funkce	Obsluha, tlačítko	Reakce	Poznámka
Start program. modu	Tlačítko "P" anebo „ * “		
Výber program. modu	1		
Dosavadní 6-místní číselný kód zadat	1-2-3—4-5-6		Pri dodání nastaven na 1-2-3-4-5-6
Nový 6-místní číselný kód zadat	6-5-4-3-2-1		Pozor: Prosím zkontrolujte bezchybnou funkčnost zámku s novým kódem dřív, jak zavrete trezor
Zadání vykonat	Tlačítko „P“ anebo „ * “		
Nový kód zopakováním potvrdit	6-5-4-3-2-1		
Zadání potvrdit	Tlačítko "P" anebo " * "	OK=zelená LED blikne 2x Neplatné= rudá LED 3 sek. trvale	

8. REŠENÍ PROBLÉMU V PŘÍPADE PORUCHY

Problém	Možnost chyby	Odstranění
Rudá LED svítí cca. 3 sek. po zadání kódu	Chybně zadán kód	Zadat správný kód
Rudá LED svítí cca. 3 sek. po programování. Nového kódu	Nový kód byl chybně programován. Zůstává starý.	Program. Nového kódu podle bodu 7.1 návodu pro použití opakovat
Elektronický zámek nereaguje na žádné zadání tlačítkem	Blokovací doba se aktivovala vícenásobným zadáním chybného kódu	Vid návod na použití bod 4.
10-násobné, strídavé blikání rudé a zelené LED	Nedostatečné nabití baterie	Vymenit baterie. Vid návod pro použití bod 6.