

Návod



1. Tahem za uzávěr č. 3 otevřete trezor (sejf je dodáván zajištěný proti zavření - (klika by měla být ve vodorovné poloze – viz obrázky).
2. Do prostoru na vnitřní straně dveří vložte 4 tužkové baterie.
3. Stiskněte reset knoflík (10) na zadní straně dveří, rozsvítí se žlutá LED dioda (6).
4. Zadejte Váš 3-8 číslicový kód, následovaný stlačením A nebo B.
5. NEZAVÍREJTE JEŠTĚ DVEŘE!; před uzavřením trezoru vyzkoušejte Váš nový kód. Jestli Váš kód je v pořádku můžete trezor uzamknout.
6. Zavřete dveře a otočte bezpečnostní kolečko (3) proti směru hodinových ručiček.

Výměna osobního přístupového kódu

1. Otevřete trezor použitím Vašeho osobního přístupového kódu.
2. Stiskněte reset knoflík (10) na zadní straně dveří, rozsvítí se žlutá LED dioda (6).
3. Zadejte Váš nový osobní 3-8 číslicový kód; následovaný stlačením A nebo B.
4. NEZAVÍREJTE JEŠTĚ DVEŘI!; před uzavřením trezoru vyzkoušejte Váš nový kód. Jestli Váš kód je v pořádku můžete trezor uzamknout.
5. Zavřete dveře a otočte bezpečnostní kolečko (3) proti směru hodinových ručiček.

Záchranné otevření klíčem

Jestli Váš trezor nemůžete otevřít pomocí Vašeho číselného kódu, můžete otevřít trezor klíčem.

1. Odstraňte malou nálepku (5) na přední straně trezoru.
2. Použijte šroubovák a odstraňte šroub.
3. Odstraňte kryt (4).
4. Použitím klíče ve směru hodinových ručiček otáčejte do zarázu.
5. Současně otočte bezpečnostní kolečko (3) ve směru hodinových ručiček a otevřete trezor.

Baterie

Otevřete kryt (11). Používejte baterie typu 4 LR6 (AM3, AA)/1.5V alkalické baterie. Věnujte pozornost polaritě baterií.

Upozornění

Neukládejte manuál a záchranný klíč do trezoru, ale na bezpečné místo mimo něj.

