

Návod na obsluhu elektr. sejfú Smaragd_1 - (nový model r.2006 – kovový otočný mechanizmus)

Upozornenie: doporučujeme používať alkalické batérie !!!

1/ Upozornenie:

Prevádzka zámku je zabezpečovaná 4 ks tužkových bateriek 1,5 V.

Tieto baterky nie sú súčasťou dodávky trezoru. Po odňatí plastového krytu na dverách trezoru vložte baterky. Je potrebné dodržať správnu polaritu bateriek (+,-).

Po vložení bateriek sa na displeji objaví nápis **TEST** a vzápätí oznam **GOOD** – to znamená , že trezor je pripravený na používanie.

2/ Prvé otvorenie trezoru po vložení bateriek.

- Stlačiť tlačidlo **START**
- Na displeji sa objavia nasledujúce blikajúce znaky: - - - - -
- Zadať jeden z dvoch kódov naprogramovaných vo fabrike: **0,0,0,0** - užívateľský kód, alebo **8,8,8,8** - Masterkód
- V prípade, že je všetko v poriadku, zaznie akustický signál a zasvieti zelená LED dióda a na displeji sa objaví nápis **OPEN**
- Teraz máme 5 sekúnd na otvorenie trezoru pomocou mechanického pootočenia uzamykacieho mechanizmu

Trezor má dva základné kódy, pomocou ktorých je možné trezor otvoriť:

3a/ Programovanie užívateľského kódu

- Stlačte tlačidlo **START**
- Zaznie zvukový signál a na displeji sa vzápätí objavia blikajúce znaky: - - - - -
- Zadať nový užívateľský kód (**3 až 8**- miestne číslo)
- Potvrďte zadaný nový užívateľský kód stlačením **červeného** tlačidla na vnútornej strane dverí pri závesoch
- Zaznie akustický tón a na displeji sa objaví nápis **USER-IN**, programovanie užívateľského kódu bolo ukončené.

3b/ Programovanie masterkódu

- Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí pri závesoch.
- Stlačte tlačidlo **START**
- zadať nový Masterkód – **3 až 8**- miestny kód.
- Na displeji sa objaví nápis **SUPER-IN**, programovanie bolo ukončené.

4/ Otvorenie trezoru užívateľským alebo master – kódom

- Stlačte tlačidlo **START** a na displeji sa objavia blikajúci znaky:- - - - -
- Zadáme aktuálny Masterkód alebo aktuálny užívateľský kód
- Po zadaní správnych údajov zaznie zvukový signál, zasvieti zelená dióda, a na displeji zasvieti nápis **OPEN**. Použitím otočného mechanizmu vpravo, v priebehu 5 sekúnd otvoríme trezor.