

Návod k použití elektronické skříně na zbraně „GUNTRONIC“

!!POZOR: Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze dřív, než budete chtít nastavit novou číselnou kombinaci. Nepřebíráme záruky za poruchy funkčnosti vzniklé chybným přestavením, příp. použitím síly nebo neodborným zacházením, ani za věcné a majetkové škody, které by mohli vzniknout nesprávným uzavíráním skříně. Nikdy neuschovávejte klíče pro nouzové otevření uvnitř skříně na zbraně.

Všeobecně:

Každé stisknutí klávesnice vydá krátký zvukový signál.

Prodlení mezi jednotlivými stisknutími klávesnice nesmí být delší než 5 sec.

Správně zadaný kód bude potvrzen dvojitým akustickým signálem.

Špatně zadaný kód bude označen trojitým akustickým signálem.

1. PRVNÍ OTEVŘENÍ SKŘÍNĚ PO DODÁNÍ:

1.1. Odstraňte kryt zámku napravo od klávesnice.

1.2. Zasuňte jeden ze dvou dodaných klíčů sloužících pro nouzové otevírání a otočte jím doprava až na doraz.

1.3. Otočením kliky umístěné pod klávesnicí směrem doprava skřín otevřeme

1.4. Klíč otočte opět směrem doleva do polohy uzamčeno a vytáhněte jej.

Nikdy neuschovávejte klíče pro nouzové otevření uvnitř skříně na zbraně.

1.5. Otevřete prostor pro umístění baterií na straně dveří.

1.6. Použijte 4 kusy přiložených baterií 1,5 voltu AA. Dbejte při vkládání baterií na správnou polaritu.

Uzavřete prostor pro baterie.

Před používáním Vaší skříně na zbraně „GunTronic“ musí být z bezpečnostních důvodů uložen osobní uživatelský kód a také změněn Mastercode (1-2-3-4-5-6), který je již přednastavený z výroby. Před započítím tohoto velmi jednoduchého programování si stanovte Vaše nové osobní kódy. Nepoužívejte osobní data jako např. datum narození a další kombinace, které by bylo snadné zjistit pouhou znalostí Vaší osoby. Opatrujte Vaše kódy stejně jako klíče pro nouzové otevření aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

2. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO UŽIVATELSKÉHO KÓDU

2.1 Otevřete skřín dle bodů 1.1, 1.2 a 1.3.

2.2 Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří.

2.3 Zazní 2 signální tóny. Máte 5 sec. během kterých je nutno zahájit programování

2.4 Zadejte Vámi zvolenou kombinaci (z bezpečnostních důvodů doporučujeme zadat minimálně 3 místnou, maximálně však 8 místnou) a potvrďte ukončení programování tlačítkem „#“.

2.5 Po potvrzení Vámi zadaného uživatelského kódu tlačítkem „#“ se rozezní 2 signální tóny.

2.6 Programování uživatelského kódu proběhlo úspěšně.

3. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO MASTER KÓDU:

3.1 Stiskněte 2x klávesu „0“.

3.2 Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří, zazní 3 signální tóny.

3.3 Zadejte Vámi zvolenou kombinaci (z bezpečnostních důvodů doporučujeme zadat minimálně 3 místnou, maximálně však 8 místnou)

3.4 Potvrďte konec programování stisknutím „#“. Zazní 2 signální tóny.

3.5 Programování master kódu proběhlo úspěšně.

4. OTEVŘENÍ SEJFU:

4.1 Zadejte jeden z Vámi nastavených kódů a potvrďte zadání červeným tlačítkem „#“

4.2 Zazní dvojitý zvukový signál a rozsvítí se zelená LED dioda, nyní máte 5 sec. na otevření Vaší skříně pomocí kliky umístěné pod klávesnicí.

4.3 Klikou otočte doprava a Vaše skřín je otevřena..

5. BLOKOVACÍ ČAS PŘI OPAKOVANÉM ZADÁNÍ NESPRÁVNÉHO KÓDU:

Zadání špatného kódu je signalizováno trojitým akustickým signálem. Máte již jen 2 pokusy pro zadání správného kódu. Pokud dojde k zadání špatného kódu 3x, aktivuje se tzv. blokovací čas na dobu 4 minut, po který elektronika nereaguje na žádné zadání. Po uplynutí této doby můžete opět zadávat správný kód.

6. NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ:

Pokud jste zapomněli Vámi zvolené kódy, popř. jsou-li baterie prázdné postupujte následovně

- 6.1 Odstraňte kryt zámku napravo od klávesnice
- 6.2 Zasuňte jeden ze dvou dodaných klíčů sloužících pro nouzové otevírání a otočte jím doprava až na doraz.
- 6.3 Otočením kliky umístěné pod klávesnicí směrem doprava skříň otevřeme

7. VÝMĚNA BATERIÍ:

- 7.1 Otevřete prostor pro baterie na vnitřní straně dveří.
- 7.2 Použijte 4 kusy nových baterií 1,5 voltu AA. Dbejte při vkládání baterií na správnou polaritu.
- 7.3 Uzavřete prostor pro baterie.

Baterie nie sú súčasťou dodávky tovaru!!!

Používejte pouze alkalické baterie.